

Postup montáže podlahové konstrukce ARCHER D

1. **Příprava podkladu:** Zajistěte rovný a únosný povrch, například zhutněný štěrk, betonové dlaždice nebo jiný pevný materiál.
2. **Rozbalení a kontrola dílů:** Otevřete balení (rozměry $170 \times 13 \times 8$ cm, hmotnost 5 kg) a zkontrolujte, zda jsou všechny součásti přítomny podle přiloženého seznamu.
3. **Sestavení rámu:** Spojte jednotlivé ocelové profily podle návodu do obvodového rámu. Ujistěte se, že všechny spoje jsou pevně utaženy.
4. **Instalace výztuh:** Vložte a upevněte příčné výztuhy, které zajišťují stabilitu konstrukce.
5. **Přípevnění podlahové krytiny:** Na hotový rám můžete položit a přišroubovat podlahovou krytinu, jako jsou OSB desky, palubky nebo jiné vhodné materiály.
6. **Upevnění domku:** Po dokončení podlahy přistupte k montáži samotného domku ARCHER D podle jeho montážního návodu.

Doporučené nářadí

- Akušroubovák nebo šroubovák
- Klíč nebo ráčnový klíč
- Vodováha
- Metr
- Ochranné rukavice

Pokud potřebujete další pomoc nebo máte specifické dotazy k montáži, neváhejte se zeptat.