


NÁVOD NA MONTÁŽ DCL-W1174

30 min



2 x



Cz MONTÁZNÍ POKYNY

- Pečlivě ověřte, zda díly před montáží nechybí nebo nejsou poškozené.
- Při montáži dejte pozor na přítomnost dětí, aby nedošlo k vdechnutí, spolknutí malých dílů nebo poranění.
- Šrouby během instalace neutahujte. Po instalaci všech šroubů je rovnomořně utáhněte.**

POKYNY K POUŽÍVÁNÍ

- K čištění používejte pouze měkký hadík a prostředky k tomu určené.
- Nepoužívejte na místech s nadměrným výskytem vlhkosti nebo teploty.
- Při používání židle prosím **neseďte** pouze v přední části nebo jen v její polovině.
- Nesedejte na židlí v opačném směru, ani na ní **nestoupejte**.
- Prosím, nepoužívejte židli k jinému účelu, než je určena.

Sk MONTÁZNE POKYNY

- Starostlivo overte, či diely pred montážou nechýbajú alebo nie sú poškodené.
- Pri montáži dajte pozor na prítomnosť detí, aby nedošlo k vdýchnutiu, prehltnutie malých dielov alebo poraneniu.
- Skrutky počas inštalácie neuťahujte. Po inštalácii všetkých skrutiek ich rovnomerne utiahnite.**

POKYNY NA POUŽÍVANIE

- Na čistenie používajte iba mäkkú handričku a prostriedky na to určené.
- Nepoužívajte na miestach s nadmerným výskytom vlhkosti alebo teploty.
- Pri používaní stoličky prosím **neseďte** iba v prednej časti alebo len v jej polovici.
- Nesadajte na stoličku v opačnom smere, ani na nej **nestúpajte**.
- Prosím, nepoužívajte stoličku na iný účel, než je určená.

A x 1



B x 4



M6 x 45

C x 4







D x 2



M6 x 25



1**2****3**