







D WOHNWÄNDE
NL WANDMEUBEL
FR MEUBLE MURALE
GB WALL UNIT
SK nočný stolík
PL MEBŁOŚCIANKA



ASSEMBLE DIFFICULTY:
1 2 3 4 5



382mm
403mm
452mm



D Montageanleitung
NL Handleiding voor de montage
SK Montážny návod


GB Assembly instructions
PL Instrukcja montażu
FR Instructions d'installation



A1		$\phi 8 \times 36$	x14
UL2		L-128	x1
B5			x10
UP6		4x30	x2
H5		L-350 mm	x1L/1R
G5		#15	x10
S1			x4
D8		5x13	x4
B11		7x50	x8
D10		3.5x13	x4
I1		$\phi 2$	x8
I11			x4
B3			x4
G2		S-4	x1
D11		3.5x25	x4

MODEL: SZAFKA NOCNA - TYP 5

2/5



Sicherheitshinweise • Safety instructions • Güvenlik uyarilari • Consignes de sécurité Wskazówki bezpieczeństwa • Veiligheidsinstructies •

FR

- Nettoyez à sec ou à l'aide d'un chiffon humide. N'utilisez pas de poudre à récurer ou tout autre detergent agressif.
- Produit n'est pas adapté pour un usage extérieur.
- Il ne faut pas dépasser la charge maximale mentionnée dans la notice de montage : le meuble risque d'être abîmé ou endommagé.
- Protégez le meuble contre l'eau (p.ex. pendant l'arrosage des plantes et le nettoyage) : l'humidité peut pénétrer dans le meuble et l'endommager.
- Mettez tous les emballages hors de la portée des enfants! Danger d'étouffement ou de blessure.

NL

- Reinig alleen met een stofdoek of een lichtjes vochtige doek. Gebruik geen schurende poetsmiddelen.
- Het product is niet geschikt voor het gebruik in open lucht.
- Overschrijd de aangegeven maximale belastingen niet. Anders kan het meubelstuk worden beschadigd of vernield.
- Bescherm uw meubelen doorgaans tegen water (bijv. bij het dweilen of als u de bloemen water geeft). De vochtigheid kan in het meubelstuk dringen en het beschadigen.
- Het artikel is geen speelgoed voor kinderen! Zorg ervoor dat kinderen ook niet met de verpakking spelen. Ze kunnen stikken door de folie of zich verwonden aan de verpakking.

PL

- Czyszczenie należy wykonać wyłącznie za pomocą ścierczki lub lekko nawilżonego ręcznika. Nie stosować środków czyszczących do szorowania.
- Produkt nie jest przystosowany do zastosowań na wolnym powietrzu.
- Nie wolno przekraczać podanych maksymalnych wartości obciążenia. W innym przypadku można mebel uszkodzić lub zniszczyć.
- Mebel należy chronić przed wodą (np. podczas czyszczenia lub podlewania kwiatów). Wilgoć może wniknąć w mebel i uszkodzić go.
- Produkt nie służy do zabawy! Dzieci nie powinny bawić się opakowaniem produktu, gdyż mogą się udusić folią lub skałeczyć opakowaniem.

GB

- Please only clean with a duster or a damp cloth. Do no use any abrasive cleaners.
- The product is not suitable for outdoor use.
- Do not exceed the maximum loads specified. Otherwise, the furniture may sustain damage or be irreparably damaged.
- In general, keep water away from your furniture (e.g. when mopping or watering plants).
- This product is not a toy! Do not allow children to play with the packaging.
They could suffocate in the foil or injure themselves on the packaging.




SK

- Prosíme čistiť len prachovkou alebo vlhkou handričkou. Nepoužívajte žiadne silné čistiacé prostriedky.
- nábytok nie je vhodný na vonkajšie používanie.
- Neprekračujte maximálne povolené zaťaženie. V opačnom prípade môže dojsť k poškodeniu nábytku.
- Vo všeobecnosti chráňte nábytok pred vodou, napr. pri utieraní alebo polievaní kvetov. Vlhkosť môže preniknúť do nábytku a poškodiť ho.
- Tento nábytok nie je hračka! Nedovolte detom hrať sa s obalom. Mohli by sa udusiť vo fólii alebo poraníť sa na obale.






D

- Bitte nur einem Staubtuch oder leicht feuchtem Lappen reinigen. Keine scheuernden Putzmittel verwenden.
- Das Produkt ist nicht für die Anwendung im Freien geeignet.
- Überschreiten Sie die angegebenen Maximalbelastungen nicht. Andernfalls kann das Möbelstück beschädigt oder zerstört werden.
- Schützen Sie Ihre Möbel generell vor Wasser (z.B. beim Wischen oder Blumen gießen).
- Die Feuchtigkeit kann in das Möbelstück eindringen und es beschädigen.
- Der Artikel ist kein Kinderspielzeug! Lassen Sie Kinder auch nicht mit der Verpackung spielen. Sie könnten an der Folie ersticken oder sich an der Umverpackung verletzen.


1




H5	L-350 mm	A1	$\phi 8 \times 36$ x12
B5		B5	x8
D8	5x13	D8	x4
B4		B4	x8
I11		I11	x4
D11	3.5x25	D11	x4



2




3



MODEL: EMIO - nočný stolík - Typ 5

5/5

4



5

