

NÁVOD NA MONTÁŽ

RELAX GLIDER 87107 + PODNOŽKA



**PODNOŽKA JE
V MONTE**

UPOZORNENIE!

1. Tento produkt obsahuje skrutky a iné malé časti, ktoré predstavujú nebezpečenstvo pre deti mladšie ako 3 roky - hrozí udusenie. Montáž výrobku by mala vykonávať len dospelá osoba.
2. Pravidelne kontrolujte, či sú všetky skrutky a matice pevne dotiahnuté.

ZOZNAM DIELOV


A	1ks	B	1ks	C	2ks	D	4ks	E	1ks	F	1ks
Opierka		Spodná časť kresla		Podrúčka				Opierka - čalúnenie		Sedák - čalúnenie	

H	8ks	I	8ks	J	1ks	K	10ks	L	4ks
Skrutka		Podložka		Imbusový kľúč		Drevené záslepky		Skrutka - samorezná	

1.krok:
pripevnite opierku (A)
k spodnej časti kresla (B)
- použite 2 skrutky (H) a
2 podložky (I)

2.krok:
pripevnite podrúčky (C)
k opierke (A) - použite 2
srtky (H) a 2 podložky (I)
- skrutky nedoťahujte!
Potom pripevnite podrúčky (C)
k spodnej časti kresla (B)
- použite 4 skrutky (H),
4 podložky (I) a 4 samorezné
skrutky (L)- na P a E strane
sedacej časti.

3.krok:
dotiahni pevne všetky
skrutky (H) imbusovým
kľúčom (J). Zasuňte drevené
záslepky (K) a položte
na kreslo čalúnené časti
(opierku a sedák), ako je
na obrázku.



POZOR! Nedoťahujte skrutky pred 3.krokom!