

TEMPRA - regál 03









Ak bude v balení niektorá časť nábytku chýbať alebo bude poškodená, kontaktujte predajcu u ktorého ste produkt zakúpili.

KR50




	KR 50
A x2	1556
B	3503
C	3504
D x2	0255
E x2	4555

① x8




② x4




S30151

③ x4




S30544 / S32382

④ x8




S30978

⑤ x8




S30337

⑥ x8




S30211

⑦ x8




S30212

⑧ x8




S70969


1




2




3



4




5





F

POZOR !



6





NÁVOD NA ÚDRŽBU

Pri pravidelnej starostlivosti o Váš nábytok používajte suchú handričku, ktorá nezanecháva chĺpky. Lesklé kovové diely a sklenené plochy dokonale vyčistíte bežným prostriedkom na údržbu kovu aleno čistiacim prostriedkom na sklo, až kým nedocielite “zrkadlového lesklu”.
Kovové diely a sklenené plochy potom doleštite suchou handričkou.
POZOR ! Na drevené časti nábytku v žiadnom prípade nepoužívajte agresívne chemické prostriedky.
UPOZORNENIE! Vážený zákazník, pokiaľ Vám bude počas montáže chýbať akýkoľvek diel alebo bude poškodený, označte ho krížikom do návodu na montáž, ktorý je súčasťou obsahu balíka a odovzdajte svojmu predajcovi.