



NÁVOD NA MONTÁŽ

MODEL : VISKA (BD209-FS)


KROK 3




KROK 4



KROK 5 ZÁSUVKY JE MOŽNÉ UMIESTNIŤ NA ĽAVÚ ALEBO NA PRAVÚ STRANU



KOMPLETNÁ POSTEĽ



UPOZORNENIE! AK CHCETE POSTEĽ PRESUNÚŤ, PODVIHNITE JU ZA POMOCI ĎALŠEJ OSOBY/ OSOB, NAŤAHAJTE JU PO DLÁŽKE!

2/2