




1 Zmontovaný produkt



Poznámka: Nemontujte pomocou elektrického náradia. Môže to spôsobiť nadmerné dotiahnutie skrutiek.

2 ČASTI



A ČELO - ZÁHLAVIE x 1




B ZÁHLAVIE LIŠTA NA SPEVNENIE x 1




C ZÁHLAVIE
NOHA (ĽAVÝ) x 1



D ZÁHLAVIE
NOHA (PRAVÉ) x 1




E ČELO - ZÁNOŽIE x 1




L ZÁSUVKA - ČELO x 6




M ZÁSUVKA - DNO
x 6




N ZÁSUVKA -
ZADNÝ DIEL
x 6




O ZÁSUVKA -
BOK
x 12




P ZÁSUVKA -
LIŠTA NA
SPEVNENIE x 6



F ROŠT x 1



G BOČNICA x 2




H STREDOVÁ LIŠTA x 2



J PODPORNÁ
NOHA x 6




K ZÁSUVKA - NOHA
NA SPEVNENIE x 2



ZÁSUVKA - ZADNÝ
DIEL LIŠTA x 2

R ZÁSUVKA - LIŠTA x 4



S ZÁSUVKA -
STREDOVÁ LIŠTA x 2